

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a klímaszabályzó panel körüli részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip felső, hornyos részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.

3. Nyomja a ProClip alsó részét fölfelé előre. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2004-2014); Mercedes Benz Viano (2004-2014); Mercedes Benz Vito (2004-2014)

