

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip. Húzza ki egy kicsit a gumit a panelból. Akassza a ProClip hajlított szélét a gumi alatti perem köré. Tegye vissza a gumit a helyére.



2. Nyomja előre felfelé a ProClipet, hogy a hajlított él beakadjon a panel köré a szélvédőnél.

3. Állítsa a ProClipet a kívánt állásba fel-le csúsztatva. Nyomja a ProClipet a panel felé, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a résbe és az öntapadós rész megtapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2011)

