

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip.



2. A réstágítót lefelé nyomva tágítsa ki a rést. Közben nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hajlított él bemenjen a műszerfal és a légrács körüli keret közötti résbe. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a résbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler 300C (2005-2010)

