

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClipet!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip élét a képen látható helyre, de ügyeljünk, hogy az öntapadós részt még ne rögzítsük.



2. Helyezze a mellékelt réstágítót a műszerfalra a képen látható módon és ehhez igazítsa a ProClip magasságát.

3. Húzza ki a gumitömítést a panelből. Akassza a ProClip élét a panelbe, a gumi alá. Nyomja előre a ProClipet, hogy az öntapadós felület megtapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2004-2009)
- Holden Astra (2004-2009)
- Vauxhall Astra (2004-2009)

