

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki egy kicsit a fedő gumit. Akassza a ProClip hajlított élét a panel köré a gumi alá.



2. Nyomja a ProClipet előre a panel irányába, hogy a hajlított él beakadjon a panel köré a szélvédő mellett.

3. Nyomja a ProClipet a panel irányába, hogy az öntapadós rész odaragadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

