

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a fedőgumi alá és óvatosan húzza ki a panelból, hogy ki tudja húzni egy kicsit a fedő gumit. Húzza ki a réstágítót.



2. Akassza a ProClip hajlított élét a panel köré a gumi alá.

3. Nyomja a ProClipet előre a panel irányába hogy a hajlított él beakadjon a panel köré a szélvédőnél. Nyomja a ProClipet a panel irányába, hogy az öntapadós rész odaragadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2012-2011)

