

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót az A-oszlop panel kerete és a gumi tömítés közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót. Illessze a ProClip alsó, hajlított részét a résbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.

2. Csúsztassa a ProClipet lefelé az A-oszlopnál.

3. Nyomja mindkét réstágítót az A-oszlop panel kerete és a szélvédő közé. Nyomja mindkét réstágítót a résbe, közben nyomja fölfelé a ProClip alsó részét. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Epica (2007-2010)