

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Húzza ki egy kicsit a gumi tömítést az A-oszlopnál. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alá az A-oszlopnál.



2. Nyomja balra föl a ProClipet, hogy a hajlított felső él beakadjon az A-oszlop köré a szélvédőnél. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.

3. Csúsztassa a ProClipet lefelé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Nemo (2008-2021)
- Fiat Fiorino (2008-2021); Fiat Qubo (2008-2021)
- Peugeot Bipper (2008-2021)

