

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip. Húzza ki egy kicsit a gumi tömítést az A-oszlopnál.

2. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alá az A-oszlopnál.



3. Nyomja balra föl a ProClipet, hogy a hajlított felső él beakadjon az A-oszlop köré a szélvédőnél. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 (2006-2009)

