

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Húzza ki egy kicsit a gumi tömítést az A-oszlopnál. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen



2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alá és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.

3. Bal kezével nyomja határozottan fölfelé a ProClip alját és a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré a szélvédőnél.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Twingo (2008-2012)

