



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tegye az alsó részt az A- oszlop és a gumitömítés közé.

2. Nyomja tovább a ProClipet addig, amíg be nem akad az A- oszlop mögé.



3. Nyomja addig, amíg az öntapadó matrica meg nem tapad.

4. ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy (2004-2020); Volkswagen Caddy Life (2016-2020)

