

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzni ki az A- oszlopnál található gumitömítést.

2. A ProClipet az alsó részénél fogva helyezze a résbe, majd akassza be az A- oszlop mögé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/balra amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2017)

