

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-en. Nyomja be hüvelykujját az A-oszlop panel kerete és a gumitömítés közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Helyezze be a ProClip alsó részén lévő ferde élt a részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja erősen felfelé a jobb kezével a ProClip alsó részén, és jobbra a bal oldalán a ProClip másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a ProClip felső részén lévő ferde él körbeöleli az A-oszlop panel szélét.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Fit (2009-2013); Honda Jazz (2009-2014)

