

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót az A-oszlop és a gumi tömítés közé, hogy ki tudja húzni a gumi tömítést az A-oszlopnál.



2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alá és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé. Nyomja meg a ProClip alsó részét, hogy az alsó, hajlított él beakadjon a helyére.



3. Nyomja balra fölfelé a ProClip felső részét, hogy a hajlított él beakadjon az A-oszlopba a szélvédőnél. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Insignia A (2009-2017)
- Holden Insignia A (2009-2016)

