

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem, mielőtt a tartót rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClipet helyezni fogja. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével húzza- hajtsa ki a gumitömítést az A- oszlopról.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító által kitágított részbe és akassza be az A- oszlop pereme alá.

3. Nyomja a ProClipet addig, amíg be nem akad.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGM (2014-2019); MAN TGS (2008-2019);  
MAN TGX (2008-2019)

