

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fogja szerelni. Távolítsa el az öntapadó matricát. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal felső részénél.



2. A ProClipet a felső részénél fogva akassza be a réstágító melletti nyílásba. Tágítsa ki a rést, majd húzza ki a réstágítót.

3. Húzza maga felé a ProClipet addig, amíg az alsó része be nem akad a légbefúvó felső részébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota iQ (2009-2019)

