

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját a ProClip-ről. Helyezze a résnyitó vékony végét az A-oszlop panelének kerete és a gumitömítés közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Helyezze a ProClip alsó részén található szögletes élt a résnyitó alatti részbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja határozottan felfelé a jobb kezével a ProClip alsó részén, és jobbra a ProClip bal oldalán a másik kezével. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes él beakad az A-oszlop panel szélé körül.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan 370 Z (2009-2020)

