

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Nyomja hüvelykujját az A-oszlop panel kerete és a gumitömítés közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Helyezze be a ProClip alsó részének szögletes élét a részbe, és akassza be az A-oszlop panel él mögé.



2. Nyomja határozottan balra a ProClip bal oldalát, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle az A-oszlop panel él köré nem akad.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RX Series (2010-2015)

