

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClipről. Húzza ki a gumitömítést az A-oszlopon, hogy szélesítse a rést. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes peremet a részbe, és akassza be az A-oszlop köré.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, hogy a felső részen lévő szögletes perem beakadjon az A-oszlop köré a szélvédőnél. Nyomja a ProClip felső részét az A-oszlop felé, hogy a szögletes perem megfelelően helyére kerüljön.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Cruze (2009-2015)
- Chevrolet Cruze (2009-2014)

