



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumiömítést az A- oszlopról. A ProClipet a felső részénél fogva helyezze a nyílásba és akassza be az A- oszlop mögé.



2. Nyomja a ProClipet felfelé amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop mögé.

3. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 3 (2010-2013)

