

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalag borítását. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopon, hogy szélesítse a rést. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a részbe, és akassza az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClip felső részét jobbra, hogy a szögletes él az A-oszlop köré akaszkodjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Yeti (2016-2015)

