

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról, hogy ki tudja tágítani az ottani rést.

2. A ProClip alsó részét akassza az A- oszlop mögé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre úgy, hogy a felső része beakadjon az A- oszlop mögé. A ProClip felső részét nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 5008 (2010-2017)

