

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a gumitömítés és az A- oszlop között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét akassza be az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet előre/felfelé így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop mögé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Countryman (2015-2014); Mini Paceman (2015-2014)

