

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlopon lévő gumitömítést a helyéről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő elhajlított élt a részbe, majd akassza be az A-oszlopba.

3. Nyomja a ProClip-et előre úgy, hogy az elhajlított él a jobb oldalon beakadjon az A-oszlopba.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford C-Max (2011-2018); Ford Grand C-Max (2011-2018)

