

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlopon lévő gumitömítést a helyéről.



2. Nyomja a ProClip alsó részén lévő meghajlított élt a részbe, és akassza be, az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet fölfelé/előre úgy, hogy a felső részen lévő meghajlított él körbe fogja az A-oszlopot. Nyomja le a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Juke (2011-2019)

