

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé az A-oszlopon lévő gumitömítést a helyéről.



2. Nyomja a ProClip alján lévő meghajlított élt a részbe, majd akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet fölfelé/előre úgy, hogy a felső részen lévő meghajlított él körbe fogja az A-oszlopot. Nyomja le a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo Giulietta (2010-2021)

