

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé az A-oszlopon lévő gumitömítést a helyéről.

2. Nyomja a ProClip alsó részén lévő elhajlított élt a résbe és akassza be úgy, hogy az beakadjon az A-oszlop köré.



3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré, a szélvédőre.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2011-2014)

