

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a műszerfal két része közé, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó felén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja/csúsztassa a ProClipet jobbra koppanásig.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal két része közé. Nyomja előre a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog illeszkedni a részbe, a réstágító mellé. Nyomja, addig, amíg nem hallja/érzi, hogy az rögzült a helyére. Nyomja le a ProClip tetejét és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él minden irányból, tökéletesen illeszkedett. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2013-2012)

