



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről. Húzza/felnyissa fel a gumitömítést az A-oszlopon. Helyezze be a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a részbe, és akassza be az A-oszlop paneljének szélé mögé.



2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip bal oldalát. Nyomja addig, amíg látja, hallja vagy érzi, hogy a szögletes él beakasztódik az A-oszlop paneljének szélé körül az oldalsó ablaknál.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Leaf (2011-2017)

