

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ProClip-en található ragasztószalag borítását. Húzza/fordítsa hátra az A-oszlopon lévő gumitömítést. Helyezze be a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a résbe, és akassza be az A-oszlop panel szélé mögé.



2. Nyomja erősen jobbra a ProClip bal oldalát, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes él bekattan az A-oszlop panel széléhez a szélvédőnél.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius + (2012-2020)

