

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.

Nyomja/csúsztassa a ProClipet lefelé, míg az a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 1-series F20, F21 (2012-2017)

