

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen a helyére fog rögzülni

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2012-2018)

