


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop mögé, a szélvédőn.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2012-2016); Subaru XV (2012-2017)

