



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közé, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a műszerfal és a szellőzőrács közti rés alá. Nyomja a ProClip alját felfelé, így a meghajlított él illeszkedni fog a résbe.

3. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo V40 (2013-2020)

