

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a szellőzőrács felső szélé alá.



2. Nyomja a ProClipet előre, így a meghajlított él be fog akadni a résbe a szellőzőrács és a műszerfal közé

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a résbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 150 (2010-2023); Toyota Prado (2015-2023)

