

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal és a szellőzőrácsot körülvevő keret közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Nyomja a ProClip felső részén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőrács kerete közti részbe. Nyomja a ProClip alsó részén található elgörbített élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem hallja vagy érzi, hogy az bepattan a helyére. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Alltrack (2017-2020); Volkswagen Golf VII (2013-2020); Volkswagen Golf VII Estate (2013-2020); Volkswagen Golf VII Variant (2013-2020); Volkswagen Golf VII Wagon (2013-2020)