

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki az A-oszlop gumitömítését egy kissé. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és akassza be a meghajlított felső élt az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClip felső részét az A-oszlop irányába, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Custom (2013-2018); Ford Transit Custom (2013-2023)

