

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfalat elválasztó részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip tetejét felfelé/előre, majd helyezze a szellőzőrács alsó élére.

3. Határozottan nyomja meg úgy, hogy az öntapadós felület biztosan rögzüljön. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2013-2020)

