

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Húzza ki kissé az a-oszlop gumitömítését. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe.



2. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, így a meghajlított felső él körbe fogja ölelni az A-oszlopot.

3. Nyomja meg a ProClip felső meghajlított élét úgy, hogy az éle beakadjon az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2013-2018)

