

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közötti rész felső részébe. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip tetején található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClipet, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal közötti rész alsó részébe. Húzza le a ProClip alját és akassza be a meghajlított élt a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Trax (2014-2020)

