

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.
2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.
3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, így a felső meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumpy 2nd Gen (2007-2016)
- Fiat Scudo (2007-2016)
- Peugeot Expert (2016-2015)
- Toyota Proace (2013-2016)

