

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.



3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, így a felső meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2014-2019); Ford Transit Tourneo (2014-2018)

