

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hajlított részét a műszerfalon található jobb szellőző peremébe.



2. A ProClip felső részét a képen látható keret és a műszerfal közötti résbe akassza be.

3. A ProClip alsó részét rögzítse a jobb oldali szellőző keretébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Qashqai (2014-2021); Nissan X-Trail (2014-2021)

