

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borításait a ProClipről. Húzza ki enyhén a gumitömítést az A-oszlopon. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a résbe, és akassza az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy a szögletes él az A-oszlop köré akaszkodjon. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a szögletes él megfelelően a helyére kerüljön.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2016-2021)

