

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, az A-oszlop és a gumitömítés közé és akassza az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet előre/jobbra, hogy a felső éle az A-oszlop köré akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Ignis (2016-2023)

