

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahol a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegeit a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőző felső részébe. Nyomja felfelé a szélt, hogy a ragasztószalag rögzüljön.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és helyezze az alsó szélt a szellőző alsó részébe. Nyomja lefelé a szélt, hogy a ragasztószalag rögzüljön.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swift (2018-2024)

