



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe. Helyezze a ProClipet a szellőzőnyílásba.



2. Nyomja a ProClipet lefelé és akassza a felső élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.

3. Ha a ProClip felső éle nem megy be a részbe: óvatosan húzza vissza a ProClipet, hogy a keret visszahajoljon, így a rés tágabb lesz és a ProClip felső éle már be tud menni a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (2015-2021)

