



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip hosszú alsó részét a légbeömlőt körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Akassza a ProClip felső szélét a légbeömlő alsó részébe. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a ragasztószalag megtapadjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Mégane IV (2016-2022)

