



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Helyezze a mellékelt résnyitót az ülészellőző keretét körülvevő és a műszerfal közötti rés felső részébe, hogy szélessítse a rést. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClipet felszerelik. Távolítsa el a ProClip ragasztószalag borításait. Nyomja a ProClip ferde felső élét a résnyitó melletti részbe. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a ferde él teljesen a részbe kerüljön. Távolítsa el a résnyitót.



2. Nyomja a résnyitót az ülészellőző keretét körülvevő és a műszerfal közötti rés alsó részébe. Húzza le a ProClip alsó részét, és akassza a ferde élt a résnyitó közötti részbe. Távolítsa el a résnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2019-2026)

