

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti résbe, hogy tágítsa azt. Helyezze a ProClip alsó részét a réshez, a réstágító mellé. Tartsa az alsó élét ebben a pozícióban, ezzel egy időben húzza maga felé a felső részét és nyomja a középső részt előre, hogy a ProClip alsó éle a rés felé mutasson.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti résbe. Akassza a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2026); Volvo XC60 (2019-2025)

